



Bedienungsanleitung: Elektronikschloss LG-Basic 3047 Modell:

1. Öffnung des Tresors:

Ihr Tresor ist mit einem elektronischen Schliesssystem ausgestattet, das beim Wiedererkennen des gespeicherten Geheimcodes das Schloss öffnet. Bei der erstmaligen Öffnung Ihres Tresors geben Sie den Werkscode ein, später wenn Sie Ihren Geheimcode programmiert haben, Ihren persönlichen 6-stelligen Code. Zwischen den einzelnen Schritten dürfen nicht mehr als 5 Sekunden vergehen, da sich das Elektronikschloss sonst automatisch ausschaltet. Um den Tresor zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:

- 6-stelligen Code eingeben (Werkscode **1 2 3 4 5 6**).
- Drehgriff nach rechts drehen.
- Tresortüre öffnen.
- Der Tresor ist offen.

Erklingen bei der Codeeingabe 3 kurze Signaltöne, so ist der eingegebene Code falsch. Nach 4 falschen Eingaben wird das Schloss für 5 Minuten gesperrt.

2. Schliessen des Tresors:

- Tresortüre schliessen.
- Drehgriff nach links bis zum Anschlag drehen.
- Der Tresor ist verschlossen.
- Überzeugen Sie sich, dass das Schloss korrekt verschlossen ist.

3. Abspeicherung Ihres Geheimcodes:

Sie können Ihren persönlichen Geheimcode programmieren. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang der alte Code verworfen wird. Vermeiden Sie Zahlen, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen, wie Geburtsdatum, Telefonnummer usw. Sollten Sie beim Umstellen versehentlich einen Manipulationsfehler begehen, bleibt der alte Code bestehen. Um einen neuen Geheimcode zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Umstellcode **0 0 0 0 0 0** eingeben.
- Bisheriger Code eingeben (Werkscode **1 2 3 4 5 6**).
- Neuer Geheimcode mit 6 Stellen **● ● ● ● ● ●** eingeben.
- Neuer Geheimcode mit 6 Stellen **● ● ● ● ● ●** wiederholen.
- Der neue Geheimcode ist abgespeichert.

4. Batteriewechsel:

Zum Betrieb des Tresors wird 1 Stück 9 Volt Alkaline Blockbatterie der Grösse 6LR61 benötigt. Verwenden Sie nur hochwertige Produkte, die eine ausreichende Leistung aufweisen und gegen Auslaufen geschützt sind. Vom Hersteller wird die Originalbatterie Typ Varta Alkaline empfohlen. Sobald die Batterie ausgetauscht werden muss, erklingen bei jedem Öffnungsvorgang mehrere Warnsignale. Bitte entsorgen Sie die alte Batterie nur an offiziellen Sammelstellen. Sie leisten damit einen entscheidenden Beitrag an unsere Umwelt. Um die Batterie auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Tresortüre öffnen gemäss Punkt 2 der Bedienungsanleitung.
- Batterie auf der Türinnenseite entfernen.
- Batterie ersetzen ⇒ achten Sie auf + / - Pol.

5. Notstromversorgung:

Dieser Tresor ist mit einer Notstromversorgung ausgerüstet. Bei Bedarf können Sie damit von aussen Strom zufügen, falls die Batterie nicht ausgewechselt wurde. Dazu wird eine neue 9 Volt Blockbatterie benötigt. Für die Notöffnung gehen Sie wie folgt vor:

- Klappen Sie die Kontaktpunktabdeckungen auf.
- 9 Volt Blockbatterie auf die Kontaktpunkte der Tastatur pressen ⇒ achten Sie auf + / - Pol.
- Tresortüre öffnen gemäss Punkt 1 der Bedienungsanleitung ⇒ Die Batterie muss während des ganzen Öffnungs- vorganges gut auf die Kontaktpunkte gepresst werden.
- Batterien ersetzen gemäss Punkt 4 der Bedienungsanleitung.

6. Programmierung eines Notöffnungscodes:

Dieser Tresor ist mit einer Notöffnungscode-Möglichkeit ausgerüstet. Bei Bedarf können Sie damit den Geheimcode umgehen. Für diesen Zweck ist der programmierbare Notöffnungscode gedacht. Bewahren Sie diesen an einem sicheren Ort wie zum Beispiel im Bankschliessfach, aber niemals im Inneren Ihres Tresors, auf! Um einen Notöffnungscode zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Geheimcode mit 6 Stellen ● ● ● ● ● ● eingeben und die letzte Ziffer 3 Sekunden gedrückt halten.
- Taste **①** drücken.
- Notöffnungscode mit 6 Stellen ● ● ● ● ● ● eingeben.
- Notöffnungscode mit 6 Stellen ● ● ● ● ● ● wiederholen.
- Der Notöffnungscode ist abgespeichert.

Um den Notöffnungscode zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Geheimcode mit 6 Stellen ● ● ● ● ● ● eingeben und die letzte Ziffer 3 Sekunden gedrückt halten.
- Taste **③** drücken.
- Der Notöffnungscode ist gelöscht.

Mode d'emploi :

Serrure électronique LG-Basic 3047

Modèle:



1. Ouvrir le coffre-fort:

Votre coffre-fort est muni d'un système de fermeture électronique qui ouvre la serrure quand il reconnaît le code secret enregistré. Lors de la première ouverture de votre coffre-fort, vous devez introduire le code fourni par l'usine, à l'avenir vous y utilisez votre code personnel à 6 chiffres. Si vous laissez s'écouler plus de 5 secondes entre les différentes opérations, la serrure électronique se déconnecte automatiquement. Pour ouvrir le coffre-fort, procédez comme suit:

- Introduisez le code à 6 chiffres (code d'usine **1 2 3 4 5 6**).
- Le verrou tournant doit être tourné vers la droite.
- Ouvrez la porte.
- Le coffre-fort est ouvert.

Si 3 long signaux sonores retentissent pendant que vous introduisez le code, le code introduit est faux. Après 4 essais infructueux, la serrure se bloque pendant 5 minutes.

2. Fermer le coffre-fort:

- Fermez la porte.
- Tournez le verrou tournant vers la gauche.
- Le coffre-fort est fermé.
- Vérifiez que la serrure est correctement fermée.

3. Enregistrer le code secret:

Vous pouvez programmer votre code secret personnel. Veuillez tenir compte du fait que l'ancien code est rejeté par cette opération. Evitez les codes en relation avec votre personne comme votre date de naissance, votre numéro de téléphone etc. Si vous avez involontairement fait une erreur de manipulation lors de la programmation, l'ancien code reste en vigueur. Pour programmer un nouveau code secret, veuillez procéder comme suit:

- Introduisez le code de changement **0 0 0 0 0 0**.
- Introduisez le code existant (code d'usine **1 2 3 4 5 6**).
- Introduisez le nouveau code secret à 6 chiffres **● ● ● ● ● ●**.
- Répétez votre nouveau code secret à 6 chiffres **● ● ● ● ● ●**.
- Le nouveau code secret est enregistré.

4. Changer la pile:

Le fonctionnement du coffre-fort nécessite 1 pile à 9 V de la grandeur 6LR61. N'utilisez que des produits d'une qualité supérieure disposant d'une puissance suffisante et protégés contre les fuites d'électrolyte. Le fabricant vous conseille d'utiliser les piles originales type Varta Alkaline. Dès que vous devriez changer la pile 1 long signal sonore. Rapportez la pile dans les centres de recyclage et faites ainsi un geste en faveur de l'environnement. Pour remplacer la pile, procédez comme suit:

- Ouvrez la porte du coffre-fort conformément au point 2 du mode d'emploi.
- Ouvrez le boîtier de la pile.
- Remplacez la pile ⇒ respectez la polarité +/−.

5. Installation électrique de secours:

Ce coffre-fort est équipé d'une installation électrique de secours. En cas de besoin, ce dispositif vous permet d'alimenter le coffre en courant électrique au cas où la pile n'aurait pas été changée. Vous avez besoin d'une pile 9 Volt neuve. Pour l'ouverture avec l'installation électrique de secours d'urgence, procédez comme suit:

- Ouvrez les clapets de protection des points de contact
- Pressez la pile 9 Volt neuve sur les points de contact du clavier ⇒ respectez la polarité +/−.
- Ouvrez la porte du coffre-fort conformément au point 1 du mode d'emploi ⇒ La pile doit être pressée fermement contre les contacts pendant toute l'opération d'ouverture.
- Remplacez le pile conformément au point 4 du mode d'emploi.

6. Programmation d'un code d'ouverture d'urgence:

Ce coffre-fort est équipé avec une possibilité d'ouverture d'urgence. En cas de besoin, ce dispositif vous permet de contourner le code secret. C'est à cela que sert le code d'ouverture d'urgence programmable. Gardez ce code d'ouverture d'urgence dans un endroit sûr, comme par exemple le coffre d'une banque, mais jamais à l'intérieur de votre coffre-fort! Pour la programmation d'un code d'ouverture d'urgence, procédez comme suit:

- Introduisez le code secret à 6 chiffres ● ● ● ● ● et restez appuyant sur la dernière chiffre pour 3 secondes.
- Pressez la touche ①.
- Introduisez le code d'ouverture d'urgence à 6 chiffres ● ● ● ● ● ●.
- Répétez le code d'ouverture d'urgence à 6 chiffres ● ● ● ● ● ●.
- Le code d'ouverture d'urgence est enregistré.

Pour annuler le code d'ouverture d'urgence vous procédez comme suit:

- Introduisez le code secret à 6 chiffres ● ● ● ● ● ● et restez appuyant sur la dernière chiffre pour 3 secondes.
- Pressez la touche ③.
- Le code d'ouverture d'urgence est annulé.