

BEDIENUNGSANLEITUNG

TRESORE SERIE „DIGITEC“

!!ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Schloss betätigen oder einen neuen Finger einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die z.B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurückzuführen sind. **Bewahren Sie die Notöffnungsschlüssel keinesfalls im Safe auf.**

LIEFERUMFANG:

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die Vollständigkeit des mitgelieferten Zubehörs:

- 2 Stück Notöffnungsschlüssel (Abbildung 1).
- 4 Stück Batterien (1,5 Volt, AA).
- 4 Stück Befestigungsmaterial.

ACHTUNG - der Tresor wird werksseitig so ausgeliefert, dass Sie mit jedem beliebigem Finger den Tresor öffnen können wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgründen so rasch als möglich persönliche Finger zu speichern. Sie sollten aus Sicherheitsgründen für jeden Benutzer mehrere Finger speichern.

1. INBETRIEBNAHME:

- 1.1 Entfernen Sie die Abdeckung links vom Fingerabdruckleser.
- 1.2 Stecken Sie den mitgelieferten Notöffnungsschlüssel (mit der Kerbe an der Reide nach oben) an.
- 1.3 Drehen Sie den Schlüssel nach rechts bis zum Anschlag.
- 1.4 Die Tür öffnet selbsttätig.
- 1.5 Drehen Sie nun den Notöffnungsschlüssel nach links bis zum Anschlag und ziehen Sie den Notöffnungsschlüssel ab.
- 1.6 Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs an der Türinnenseite (bei den Scharnieren).
- 1.7 Legen Sie die vier Stück mitgelieferten 1,5 Volt AA Batterien ein (achten Sie beim einlegen der Batterien auf die richtige Polung)
- 1.8 Verschließen Sie das Batteriefach

MASTER - FINGER

2. PROGRAMMIEREN DES ERSTEN MASTER-FINGER

- 2.1 Bei elektronisch geöffneter Tür halten Sie den roten Knopf an der Türinnenseite (bei den Scharnieren) gedrückt.
- 2.2 Drücken Sie gleichzeitig den grünen Knopf (an der Türinnenseite) dreimal.
- 2.3 Die gelbe LED und der Fingerabdruckleser leuchten auf.
- 2.4 Legen Sie nun den gewünschten Finger fest auf den Fingerabdruckleser bis ein akustisches Signal ertönt und die gelbe LED erlischt.
- 2.5 Nehmen Sie den Finger vom Fingerabdruckleser.
- 2.6 Die gelbe LED und der Fingerabdruckleser leuchten erneut auf.
- 2.7 Legen sie den Finger erneut fest auf, bis ein langes akustisches Signal ertönt.
- 2.8 Der gewählte Finger ist nun gespeichert.

ACHTUNG – erfolgt während eines oben angeführten Bedienvorganges die rote LED und ertönen drei Signaltöne, so beginnen Sie die Programmierung bei Punkt 2.1 erneut.

3. PROGRAMMIERUNG DES ZWEITEN / DRITTEN MASTER-FINGER

- 3.1. Bei elektronisch geöffneter Tür halten Sie den roten Knopf an der Türinnenseite (bei den Scharnieren) gedrückt.
- 3.2. Drücken Sie gleichzeitig den grünen Knopf (an der Türinnenseite) dreimal.
- 3.3. Die gelbe LED und der Fingerabdruckleser leuchten auf.
- 3.4. Legen Sie den ersten Master-Finger fest auf bis ein akustisches Signal ertönt und die gelbe LED erlischt.
- 3.5. Nehmen Sie den Finger vom Fingerabdruckleser.
- 3.6. Legen Sie den neuen Master-Finger fest auf den Fingerabdruckleser, bis ein akustisches Signal ertönt und die gelbe LED erlischt.
- 3.7. Nehmen Sie den Finger von Fingerabdruckleser.
- 3.8. Die gelbe LED und der Fingerabdruckleser leuchten erneut auf.
- 3.9. Legen Sie den gewünschten zweiten Master-Finger erneut fest auf, bis ein akustisches Signal ertönt und die gelbe LED erlischt.
- 3.10. Der zweite gewählte Masterfinger ist nun gespeichert.

ACHTUNG erfolgt während eines oben angeführten Bedienvorganges die rote LED und ertönen drei Signaltöne, so beginnen Sie die Programmierung bei Punkt 3.1 erneut.

Zum einspeichern des dritten Master-Finger gehen Sie wie ab Punkt 3.1 beschrieben vor.

BENUTZER – FINGER

Sie haben die Möglichkeit bis zu 100 Benutzer-Finger einzuspeichern.

ACHTUNG – bevor Sie einen Benutzer-Finger einspeichern können, **MÜSSEN** alle drei Master-Finger eingespeichert sein!

4. PROGRAMMIEREN EINES BENUTZER-FINGER

- 4.1 Drücken Sie bei elektronisch geöffneter Tür dreimal den grünen Knopf an der Türinnenseite.
- 4.2 Die gelbe LED und der Fingerabdruckleser leuchten auf.
- 4.3 Legen Sie nun den gewünschten Finger fest auf den Fingerabdruckleser bis ein akustisches Signal ertönt und die gelbe LED erlischt.
- 4.4 Nehmen Sie den Finger vom Fingerabdruckleser.
- 4.5 Die gelbe LED und der Fingerabdruckleser leuchten erneut auf.
- 4.6 Legen sie den Finger erneut fest auf, bis ein langes akustisches Signal ertönt.
- 4.7 Der von Ihnen gewählte Benutzer-Finger ist nun gespeichert.

ACHTUNG erfolgt während eines oben angeführten Bedienvorganges die rote LED und ertönen drei Signaltöne, so beginnen Sie die Programmierung bei Punkt 4.1 erneut.

5. VERSCHLIESSEN DES TRESOR

- 5.1 Halten Sie die Tür verschlossen.
- 5.2 Drücken Sie den roten Knopf rechts vom Fingerabdruckleser – während des Schließvorganges leuchtet die gelbe LED.
- 5.3 Das ordnungsgemäße Verschließen des Tresors wird durch ein akustisches Signal und das aufleuchten der grünen LED angezeigt.

6. ÖFFNEN DES TESORS

- 6.1 Drücken Sie den roten Knopf rechts vom Fingerabdruckleser – es ertönt ein akustisches Signal und die gelbe LED leuchtet.
- 6.2 Legen Sie einen gespeicherten Finger fest für mindestens 10 Sekunden auf den Fingerabdruckleser.
- 6.3 Das erkennen des Fingers wird durch einen Signalton und das aufleuchten der grünen LED angezeigt.
- 6.4 Der Tresor öffnet nun selbsttätig.
- 6.5 Das vollständige Öffnen des Tresors wird durch ein akustisches Signal und das aufleuchten der grünen LED angezeigt.

7. NOTÖFFNUNG MIT SCHLÜSSEL

- 7.1 Entfernen Sie die Abdeckung links vom Fingerabdruckleser.
- 7.2 Stecken Sie den mitgelieferten Notöffnungsschlüssel (mit der Kerbe an der Reide nach oben) an.
- 7.3 Drehen Sie den Schlüssel nach rechts bis zum Anschlag.
- 7.4 Die Tür öffnet selbstständig.
- 7.5 Drehen Sie nun den Notöffnungsschlüssel nach links bis zum Anschlag und ziehen Sie den Notöffnungsschlüssel ab.

BATTERIEWECHSEL (Von der Verwendung von nicht alkalischen Batterien WIRD ABGERATEN.)

8.

- 8.1 Entfernen Sie die Abdeckung an der Türinnenseite.
- 8.2 Entfernen Sie die Batterien.
- 8.3 Legen Sie die neuen Batterien ein (achten Sie auf die Polung der Batterien)
- 8.4 Geben Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach.

ACHTUNG nach einem Batteriewechsel bleiben alle gespeicherten Finger erhalten.

LÖSCHEN VON GESPEICHERTEN FINGERN

9. LÖSCHEN VON BENUTZER-FINGER

- 9.1 Bei elektronisch geöffneter Tresortür drücken Sie dreimal den roten Knopf (bei den Scharnieren) an der Türinnenseite.
- 9.2 Es ertönt ein langes akustisches Signal und die grüne LED leuchtet auf.
- 9.3 Alle gespeicherten Benutzer-Finger sind erfolgreich gelöscht.

10. LÖSCHEN VON ALLEN GESPEICHERTEN FINGER (auch Master-Finger)

- 10.1 Bei elektronisch geöffneter Tür halten Sie den grünen Knopf (an der Türinnenseite) gedrückt und drücken Sie gleichzeitig dreimal den roten Knopf (bei den Scharnieren) an der Türinnenseite.
- 10.2 Die gelbe LED leuchtet auf.
- 10.3 Legen Sie nun einen der gespeicherten Master-Finger fest auf den Fingerabdruckleser.
- 10.4 Es ertönt ein langes akustisches Signal.
- 10.5 Alle gespeicherten Finger (auch Master-Finger) sind erfolgreich gelöscht.

ACHTUNG – der Tresor befindet sich nun wieder im Zustand der Auslieferung und lässt sich mit jedem beliebigem Finger öffnen.