

Bedienungsanleitung für Elektronischschloss „LG – Basic“

!!ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, b e v o r Sie das Schloß betätigen oder eine neue Zahlenkombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die zB auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurückzuführen sind.

Allgemeine Hinweise:

Das Schloss arbeitet mit einem 6-stelligem Zahlen-Code oder einem Wort mit 6 Buchstaben (zB L-A-G-A-R-D = 6-1-4-1-8-2).

Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Ton und einem Blinkzeichen, bestätigt.

Nach Eingabe eines gültigen Codes folgt ein Doppel-Signal, nach Eingabe eines ungültigen Codes erfolgt ein Dreifach-Signal. Bei Pausen länger als 10 Sekunden zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene eingabe gelöscht.

Öffnen:

Code eingeben (Werkscode = 1-2-3-4-5-6), Tresortür entriegeln und öffnen. Wird innerhalb von 3 Sekunden nach Codeeingabe nicht geöffnet, sichert das Schloss automatisch.

Verschliessen:

Tür schliessen und Riegelwerk voll in Schließposition drehen, Schloss sichert automatisch.

Zur Kontrolle Blockierung prüfen.

Sicherheitshinweis:

Alle Codes sind sicher aufzubewahren. Keine persönlichen Daten (zB Gburtstage, Telefonnummern, ..) als Code verwenden. Bei Inbetriebnahme Werkscode umprogrammieren.

Umstellen des Codes:

1. 6 x Taste „0“ drücken (Doppelsignal)
2. alten Code eingeben
3. neuen Code eingeben (Doppelsignal) und neuen Code nochmals eingeben (Doppelsignal)

Bei Eingabefehlern (3-fach Signal) bleibt der alte Code aktiv.

Zuschalten eines Benutzercodes:

1. Managercode eingeben und letzte Zahl gedrückt halten bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
2. Taste „1“ drücken (Doppelsignal)
3. Benutzercode zweimal eingeben (jeweils Doppelsignal)

Sperren des Benutzercodes:

1. Managercode eingeben und letzte Zahl gedrückt halten bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
2. Taste „2“ drücken (einfaches Signal)
3. Der Benutzercode ist nun gesperrt

Wiederzulassen:

1. Managercode eingeben und letzte Zahl gedrückt halten bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
2. Taste „1“ drücken (Doppelsignal)
3. Der Benutzercode ist wieder aktiv

Löschen des Benutzcodes:

1. Managercode eingeben und letzte Zahl gedrückt halten bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
2. Taste „3“ drücken (Doppelsignal)
3. Der Benutzer ist gelöscht

Manipulationssperre:

1. Nach 4 ungültigen Codeeingaben ist das Tastenfeld für 5 Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit ist alle 10 Sekunden ein Blinksignal wahrnehmbar. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals 2 falsche Codes eingegeben, beginnt erneut die Sperrzeit von 5 Minuten.

Stromversorgung / Batteriewechsel

Wenn die Batterie schwach wird, erfolgt bei der Öffnung für 3 Sekunden eine Serie von Signalen. Die Batterie muß dann ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur eine 9V ALKALINE-Batterie! Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der Tastatur. Auf guten Kontakt der Anschlüsse achten.