

Bedienungsanleitung für Elektronikschloß Smaragd

!!ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Schloß betätigen oder eine neue Zahlenkombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die zB auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurückzuführen sind.

1. Einlegen der Batterien

Der Tresor benötigt 4 Stk. 1,5 Volt AA Batterien. (nicht im Lieferumfang enthalten)
Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der rechten Seite der Elektronik und legen Sie die Batterien ein. Versichern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind (+ bzw – Pol). Es wird nun der Zustand des Elektronik-Schlusses überprüft. Am Display erscheint „TEST“ anschließend „GOOD“ – der Tresor ist nun Betriebsbereit.

2. Öffnen des Tresors nach Einlegen der Batterien

Um den Tresor erstmals elektronisch zu öffnen drücken Sie die Taste „START“. Die Anzeige an der Frontplatte zeigt „-----“. Jetzt geben Sie einen der beiden Fabrikkodes ein: 0,0,0,0 (Benutzercode) oder 8,8,8,8 (Mastercode). Jetzt ertönt ein akustisches Signal und die grüne LED leuchtet. Am Display steht „OPEN“. Drehen Sie den Drehgriff innerhalb von 5 Sekunden nach rechts um den Safe zu öffnen.

3. Programmieren eines Codes

Beachten Sie: bei diesem Tresor können 2 verschiedene Codes eingespeichert werden. Nach dem erstmaligen öffnen und einlegen der Batterien sollten Sie für Ihre eigene Sicherheit alle 2 Codes ändern.

Programmierung des Benutzercodes

- Drücken Sie die Taste „START“
Es ertönt ein Signalton und am Display erscheint „-----“.
- Nun geben Sie mindestens 3 Zahlen und maximal 8 Zahlen ein, die Sie als neuen Benutzercode verwenden möchten.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch drücken der roten Taste an der Türinnenseite (bei den Scharnieren). Es ertönt ein Signalton, am Display erscheint „USER – IN“. Die Programmierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

Programmierung des Mastercodes

- Drücken Sie den roten Knopf an der Türinnenseite (bei den Scharnieren).
- Drücken Sie nun die Taste „START“
- Nun geben Sie mindestens 3 Zahlen und maximal 8 Zahlen ein, die Sie als neuen Mastercode verwenden möchten
- Am Display erscheint „SUPER – IN“. Die Programmierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

4. Öffnen des Tresors

- Drücken Sie die Taste „START“, am Display erscheint „-----“
- Geben Sie einen von Ihnen programmierten Code (Master- oder Benutzercode) ein
- Nach Eingabe eines korrekten Codes ertönt ein akustisches Signal, die grüne LED leuchtet auf und am Display erscheint „OPEN“.
- Drehen Sie nun den Drehgriff innerhalb von 5 Sekunden nach rechts.

ACHTUNG!! Nach Eingabe einer falschen Zahlenkombination, ertönt ein Signalton und die rote LED leuchtet. Am Display erscheint „ERROR“ und der Tresor öffnet nicht. Wenn 3 mal nacheinander der falsche Code eingegeben wird, erscheint am Display „hold“ weiters wird die ablaufende Sperrzeit von 3 Minuten bis 0 angezeigt und es ertönt ein Signalton . Während dieser Zeit reagiert der Tresor auf keine Eingabe. Der Notöffnungsschlüssel kann auch während der 3 Minuten verwendet werden. Wenn Sie den Schlüssel verwenden um den Tresor zu öffnen, können Sie den Summton mittels zweimaligem drücken der roten Taste an der Türinnenseite (bei den Scharnieren) abstellen.

5. Batteriewarnung

Um die Batterien zu testen, drücken Sie einfach die Taste „START“. Wenn am Display „LO-BAE“ erscheint , wechseln Sie die Batterien.

6. Einsetzen der neuen Batterien

- Siehe Punkt 1 – „Einlegen der Batterien“.

Es wird empfohlen nur Alkaline Batterien zu Verwenden.

7. MECHANISCHE NOTÖFFNUNG:

Wir haben zu Ihrem Nutzen ein mechanisches Notöffnungssystem in den Tresor eingebaut. Wenn Sie Ihren Code vergessen oder verlegt haben entfernen Sie die Batterieabdeckung und nehmen Sie die Batterien heraus. Stecken Sie den Notöffnungsschlüssel an und drehen Sie diesen nach links bis zum Anschlag, dann drehen Sie den Drehgriff nach rechts. So ist es Ihnen möglich den Tresor jederzeit öffnen.